

PLAATSINGSHANDLEIDING QUICK-STEP VINYL FLEX VOOR WANDEN

GOUDEN REGELS

BELANGRIJKE RICHTLIJNEN VOORAF

- Deze plaatsing heeft een hoge moeilijkheidsgraad en vereist wat ervaring.
- De plaatsing **MOET** door een professionele plaatser worden uitgevoerd.
- Kies een product uit onze Quick-Step Vinyl Flex lijmcollectie.
- Voor een goed resultaat raden we aan om alle instructies (plaatsingsinstructies Quick-Step Vinyl Flex en Mapei-producten) nauwgezet op te volgen.
- Gebruik niet onze Quick-Step vinyllijm want deze is niet geschikt voor toepassing op wanden of in vochtige ruimtes.
- Houd minstens 30 cm afstand van de open haard/kookplaten in de keuken/enz. De maximale contacttemperatuur van de vinyltegels moet onder 65°C blijven.

Wij adviseren om geen vinyl op de douchevloer te lijmen. Wij adviseren het gebruik van een douchebak.

1. VOORBEREIDING

BEGIN MET EEN VLAKKE EN DROGE BASIS

- Zorg ervoor dat alle oppervlakken proper, effen en permanent droog zijn voor de beste resultaten; alle potentiële vochtigheidsbronnen moeten geneutraliseerd worden. In het algemeen moet het substraat glad, vlak, stabiel, droog en permanent droog, vrij van barsten en vrij van schimmels en bacteriën zijn. Neem de tijd om eventuele beschadigde of oneffen oppervlakken te repareren, op te lappen en te egaliseren.
- Dubbelcheck om zeker te zijn dat de oppervlakte structureel gaaf en vrij van was, zeepschuim en vet is. Over het algemeen moeten de oppervlakken die bedekt worden met Quick-Step Vinyl Flex vrij zijn van enig spoor van producten die de hechting van de geplaatste Quick-Step Vinyl Flex wandtegels negatief zouden kunnen beïnvloeden. Controleer daarom altijd grondig de ondergrond en voer zo nodig de interventies uit die nodig zijn om deze compatibel te maken met de geplande werken.
- Verwijder alle sierlijsten, lijstwerk of apparaten die kunnen interfereren met de toepassing op de wand. Deze potentiële complicaties op voorhand identificeren zal er mee voor zorgen dat uw plaatsing vlot verloopt.
- Begin dus met een **perfecte effen en vlakke basis**.
- Bewaar en vervoer Quick-Step Vinyl Flex altijd met zorg om vervormingen te voorkomen. Bewaar en vervoer de dozen op een vlak oppervlak in nette stapels. Bewaar de dozen nooit rechtop of in vochtige, stoffige ruimten of ruimten met extreme temperaturen.
- Quick-Step Vinyl Flex moet acclimatiseren in de ruimte waar de vinyl zal geplaatst worden. De vinyl moet gedurende minstens 48 uur vóór de plaatsing bij een temperatuur tussen 18°C en 30°C worden bewaard. De temperatuur moet voor, tijdens en gedurende minstens 24 uur na de plaatsing behouden worden.
- Het type, de kwaliteit en de voorbereiding van de ondergrond spelen een essentiële rol in het eindresultaat van de plaatsing. Als de ondergrond niet geschikt lijkt voor de plaatsing van Quick-Step Vinyl Flex, moet u de vereiste maatregelen nemen. Neem contact op met uw Quick-Step-verdeler. Hij geeft u graag advies. Oneffenheden in de ondergrond kunnen sporen nalaten op uw Quick-Step Vinyl Flex wandbekleding.
- Zorg ervoor dat de ondergrond volledig vlak is. Oneffenheden van meer dan 0,2 mm over een lengte van 20 cm moeten uitgevlakt worden. Hetzelfde geldt voor oneffenheden van meer dan 3 mm over een lengte van 2 m. Gebruik een geschikt egalisatiemiddel en controleer of er een primer of een dichtingsproduct moet worden aangebracht.

BIJ PLAATSING OP VOCHTIGE WANDEN

De bovenstaande aanbevelingen zijn ook van toepassing voor plaatsing op vochtige wanden. Maar daarbovenop moet u ervoor zorgen dat er een volledig waterdicht membraan wordt aangebracht. Zoals met keramische tegels moeten douchewanden en -vloeren tegen indringend vocht beschermd worden met een vochtbestendig agens. Met het oog op de latere verlijming van Quick-Step Vinyl Flex kunnen verschillende systemen gebruikt worden om de juiste water- en dampbarrière te bekomen:

- Vloeibaar membraan = toepassing over de volledige oppervlakte van een vloeibaar elastisch membraan (bijvoorbeeld Mapei Mapegum WPS of Mapelastic Aquadefense, laag van min. 1 mm)
- Water- en dampbarrière - geprefabriceerde douche-elementen (bijvoorbeeld Lux-elementen)
- Over de volledige oppervlakte en zonder onderbreking van het waterdichte membraan (bijvoorbeeld Mapeguard WP 200).

Raadpleeg de plaatselijke richtlijnen voor waterdicht makende membranen!

Een bestaande keramische tegel in een badkamer of op een douchewand zou in principe uitgerust moeten zijn met een waterdicht makend systeem. U kunt deze tegels egaliseren (bijv. met Mapei Planiprep 4 LVT) en opschuren om Quick-Step Vinyl Flex bedekkingen te bekomen met een perfect effen en droge basis.

1

Reinig/ontvet uw wanden/tegels eerst met caustische soda in kokend water of een geschikt detergent.

- Spoel grondig met veel water en gebruik verschillende emmers + laat het drogen.
- Herhaal dit indien nodig tot alle sporen van vette producten verwijderd zijn.
- Het spoelen is heel belangrijk. Zolang er 'schuim' op het oppervlak van het spoelwater zit, zijn er nog steeds sporen van schoonmaakproducten op de tegels.
- Het is even belangrijk om het geheel dan genoeg te laten drogen (12 uren). De voegen van de tegels zullen veel water bevatten dat verdampt moet zijn alvorens met de werken te beginnen. Het moet droog zijn!

OPGELET!

Caustische soda moet beschouwd worden als een agressieve substantie; contact met de huid, de ogen, enz. moet vermeden worden. Als dat contact er toch komt, moet u onmiddellijk spoelen met veel helder water. Zorg ervoor dat u de correcte bescherming draagt (masker, handschoenen, ...).

2

Maak vervolgens de voegen van uw tegels op de muur effen (om de muur effen te maken) met Planiprep 4 lvt.

- Minimaal 2 uur laten drogen
- Schuur heel licht en handmatig met een fijne korrel.

3

Verwijder vervolgens alle stof met een licht vochtige doek.



2. INSTALLATIE

INDELING

Begin in het midden, gebruik een waterpas en bereid de plaatsing grondig voor.

Zoek eerst het **midden van de wand** en gebruik een waterpas om kruisende verticale en horizontale lijnen te creëren. Pas de lijnen aan afhankelijk van hoe beide uiteinden van de wand eruit zien zodra u Quick-Step Vinyl Flex hebt geplaatst. Als u Quick-Step Vinyl Flex plaatst met voegen, denk er dan aan om de breedte van de voeglijnen toe te voegen wanneer u de indeling maakt.

Zorg ervoor dat uw berekening correct is. Maak een goed uitziende indeling en probeer zo weinig mogelijk materiaal te gebruiken.

DE QUICK-STEP VINYL FLEX PANELEN SNIJDEN

Snij de panelen op voorhand voor het beste resultaat.

- Tijdens het plaatsingsproces op de wand zult u een aantal Quick-Step Vinyl Flex panelen moeten snijden zodat ze goed passen. Zodra u alle naburige panelen hebt, markeer dan hoeveel u moet afsnijden. U kunt in een rechte of gebogen lijn snijden met een concaaf vinylmes. Snij in een heel vloeiende beweging en pas de panelen in de wandhoeken.
- **Snij de tegels op voorhand** voor het beste resultaat (voor de muur en voor verschillende snijlijnen).
- 'Undercut' maakt het snijden gemakkelijker.
- Plaats de panelen naast elkaar.

Voor buitenhoeken kunt u gebruikmaken van het specifieke Quick-Step Vinyl Flex trapprofiel.

- Lijm eerst het profiel op de 2 wanden met Mapei.
- Egaliseer vervolgens met Mapei – Planiprep 4 LVT.
- Daarna lijmt u de perfect gesneden vinyltegels met Mapei - Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall & Floor.

DE MAPEI ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL & FLOOR LIJM AANBRENGEN

Dek uw vloer af om te vermijden dat er lijm op terecht komt.

1

- Breng de lijm egaal aan op het substraat met een geschikte getande spaan (tandindeling TKB A2, er zal ongeveer 300 g/m² verbruikt worden). Houd de spaan op ongeveer 90° (= zo recht mogelijk en niet lager dan 45°) zodat de lijm een gelijkmatige hoogte heeft. Bedek de indelingslijnen niet, want u hebt ze later misschien nodig om uw wandtegels te plaatsen.



2

- Breng zoveel mogelijk lijm aan als kan bedekt worden voordat een huid/film op het oppervlak wordt gevormd (20-30 minuten bij +23°C/50% relatieve vochtigheid) om een geschikte overdracht naar de rug van de bekleding te garanderen. Met dit type lijm is er geen wachttijd vereist.
- Plaats de Quick-Step Vinyl Flex bedekking in het natte lijmbed: de lijmruigen moeten worden ingedrukt. Zorg ervoor dat de Quick-Step Vinyl Flex vinyltegels stofvrij zijn.
- Plaats de Quick-Step Vinyl Flex panelen onmiddellijk op de wand met of zonder voegen en start met één/verschillende rij(en) zodat u de Quick-Step Vinyl Flex panelen onmiddellijk in de natte lijm kunt plaatsen. (Startpunt: eerst ± 1 m boven de vloer, vervolgens de bovenzijde en eindigen met de onderzijde. Gebruik bijvoorbeeld een laserlijn zodat u de tegels perfect horizontaal kunt uitlijnen). Vermijd luchtbelletjes en wrijf de vinyl voorzichtig naar beneden voor een goede overdracht van de lijm op de achterkant.


3

- Een paar minuten na het plaatsen van de Quick-Step Vinyl Flex bekleding moet ze zorgvuldig opnieuw naar beneden worden gerold met een rubberen handroller of naar beneden worden gewreven met een klein kurkbord.
- Wacht tot de lijm volledig gedroogd is vóór het voegen van de Quick-Step Vinyl Flex bekledingen (min. 24 uur).
- Verwijder de afstandsblokjes (als u deze gebruikt hebt).
- Natte resten of gemorst materiaal moeten direct worden gereinigd met Mapei Cleaner H-doeken. Zorg ervoor dat alle lijmsporen verwijderd zijn, terwijl de lijm nog vers en nat is en dat er geen 'lijmsluier' achterblijft op het oppervlak van de vinyltegels. Laat geen gemorste lijm uitharden want eens de lijm uitgehard is, kan hij alleen mechanisch verwijderd worden.

De plaatsing kan gebeuren met of zonder afstandsblokjes. Met afstandsblokjes kunt u voegen maken die later opgevuld moeten worden met Mapei Flexcolor 4 LVT.

VOORDELEN MET VOEG

- Keramische plaatsers hebben hier ervaring mee
- Er is meer ruimte om kleine fouten te corrigeren

VOORDELEN ZONDER VOEG

- Modern uitzicht

VOEGEN (OPTIONEEL)

Als u de Quick-Step Vinyl Flex tegels wilt aanbrengen met voegdichtingen (2 tot 4 mm), dan moet u Flexcolor 4 LVT gebruiken. Zie de technische fiche voor details.

Resten of sporen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd - voordat ze verhard zijn - zie instructies Mapei.

ENKEL VOOR DROGE RUIMTES (niet geschikt voor natte ruimtes)

- Wanneer u Flexcolor 4 LVT gebruikt, verwijdert u 15-20 minuten na het aanbrengen van het product, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, en zodra zich een dunne film op het oppervlak begint te vormen, alle restanten van Flexcolor 4 LVT door met een vochtige spons in een draaiende beweging over de voegdichtingen te gaan. Spoel de spons frequent uit en gebruik daarbij twee verschillende waterbakken: één om de overtollige mengeling van de spons te halen, en de andere, met proper water, om de spons te spoelen. Productsporen die na een paar uur nog steeds zichtbaar zijn, mogen verwijderd worden met een vochtige 'white pad'. De definitieve reiniging mag de dag na het voegen gebeuren met een droge doek of Scotch-Brite® om alle resterende voegnevel van de Quick-Step Vinyl Flex tegels weg te vegen. Indien nodig kan ook een vloeibare reiniger zoals Kerapoxy Cleaner gebruikt worden.
- Laat 24-48 uren drogen.
- Vermijd met de spons langs of over de lijnen te wrijven zodat er niet teveel voegsel uit de groef verwijderd wordt. Gebruik de zijkant van de spons om de voeg te egaliseren.



3. AFWERKING

DE KRITISCHE PUNTEN AFWERKEN

(Bijv. Binnenhoeken, verbinding met douchekuipen en waterkranen, ...)

Werk de voegen af met onze Quick-Step Hydrokit om er zeker van te zijn dat de kritische punten waterdicht zijn.

Er kunnen ook op de kleur afgestemde alternatieven op basis van silicone gebruikt worden.

Respecteer alle droogtijden voordat u van uw douche geniet.

Het is niet toegestaan om het Quick-Step Vinyl Flex op de vloer van de douche te installeren. Wij raden ten eerste aan om een douchebak te gebruiken.



4. ONDERHOUD

De douche kan schoongemaakt worden met onze normale Quick-Step vloerreiniger



SAMENGEVAT

- Kies een product uit onze Quick-Step Vinyl Flex collectie.
- Voor wanden: begin met een vlakke en droge oppervlakte.
- Voor douches: start met een vlakke, droge en dampvrije oppervlakte.
- Lees altijd de specifieke plaatsingsinstructies van alle producten die gebruikt zullen worden.

Unilin is niet verantwoordelijk voor de aard en de kwaliteit van de ondergrond, waardoor dit advies een principiële oplossing betreft in verhouding tot het technische gegevensblad van het product of de producten. De aannemer of plaatser moet, voorafgaand aan de plaatsing, het substraat grondig onderzoeken en beoordelen op geschiktheid voor het beoogde doel. De temperaturen voor plaatsing, voor opslag van materialen, temperatuur van het substraat, enz. moeten strikt nageleefd worden, zelfs tijdens het transport.

Wat de eigenschappen, het voorbereiden en aanbrengen van onze producten betreft, vragen we u om onze technische fiches en plaatsingsinstructies strikt op te volgen. De technische documenten van al onze producten zijn beschikbaar op de website van Quick-Step en Mapei. Of u kunt contact opnemen met onze Quick-Step-verdeler. Hij geeft u graag advies.

Lees ook ons garantiedocument op de website van Quick-Step of stel de vraag aan uw lokale Quick-Step-verdeler.