

## QUICK•STEP® DEURMAT



### Productomschrijving

De inbouwbare deurmat van Quick-Step® maakt een totaalafwerking mogelijk. Met zijn 3 reinigingszones en een opvangzone voor het vuil, zorgt deze mat voor een optimale bescherming van uw vloer.

### Inhoud:

- 6 schroeven en pluggen
- Inbouwbare deurmat met 3 reinigingszones
- Voorgevormd kader (bruikbaar op alle Quick-Step® laminaatvloeren)

### Verpakkingshoeveelheid: 1

### Afmetingen:

- Kader: 478 x 790mm (buitenafmeting)
- Deurmat: 434 x 746mm (Dikte: 9 mm)

### Toepassingen

Dankzij de Quick-Step® DOORMAT, is het nu nog interessanter om ook in de hal of veranda een Quick-Step® laminaatvloer te plaatsen.

De 3 reinigingszones van de deurmat zorgen ervoor dat het vuil in de mat achterblijft en niet op uw Quick-Step® vloer terechtkomt.



## Eigenschappen

- √ Optimale bescherming van uw Quick·Step® laminaatvloer  
Met de Quick·Step® deurmat aan de ingang voorkomt u het onnodig beschadigen van uw vloer.  
De schrapende zone van de mat maakt het vuil los. Alle grof vuil zoals steentjes, worden reeds door deze zone verwijderd. De borstelende zone verwijdert al het kleine vuil (vb. zand), dat door de schrapende zone losgemaakt is. De drogende zone verwijdert het vocht. Zo blijft uw kwaliteitsvolle Quick·Step® laminaat jarenlang als nieuw.
- √ Gemakkelijk te reinigen  
De Quick·Step® deurmat bevat opvangzones voor het verwijderde vuil, waardoor de mat in een handomdraai gereinigd kan worden. U kan de mat gewoon uitkloppen, reinigen met een stofzuiger of zelfs met een hoge drukreiniger (max. 100°C).
- √ Gemakkelijk plaatsbaar  
Het voorgevormde kader is bruikbaar op alle Quick·Step® laminaatvloeren. Het kwalitatieve kader is aangepast aan de afmetingen van Quick·Step® Eigna en Quick·Step® Perspective vloeren, zodat een nog snellere installatie mogelijk wordt.
- √ Geschikt voor ruimtes met vloerverwarming  
De Quick® deurmat is geschikt voor ruimtes met vloerverwarming.
- √ Stoort niet wanneer de deur wordt geopend.  
De dikte van de Quick·Step® deurmat is perfect afgestemd op de hoogte van uw vloer. Hierdoor stoort de mat niet bij het openen van de deur. (De hoogte is regelbaar door de kracht waarmee het kader op de ondervloer wordt bevestigd).



**Gebruiksaanwijzing**

1. Installeer eerst uw vloer (zie installatie instructies voor Quick-Step® vloeren). Zaag indien nodig de vloerpanelen op de correcte lengte, zodat het voorgevormde kader erin past. Laat een nodige uitzettingsvoeg, zodat uw houten vloer nog kan bewegen. (Tip: Laat een opening in de vloer van 468 bij 780mm)
2. Regel de hoogte onder het kader afhankelijk van de dikte van de vloer en ondervloer.

Dikte vloer	Dikte onderlaag	Handeling
7 mm	2 mm	Snij de ondervloer uit en verwijder hem.
	3 & 5 mm	Snij de ondervloer uit en verwijder hem. Voeg 12 puntjes Quick-Step® One4all lijm toe (1-2cm <sup>3</sup> elk): 3 op elke zijde van het kader.
8 mm	2, 3 of 5 mm	Bevestig het kader rechtstreeks door de ondervloer.
9,5 mm	2, 3 of 5 mm	Behoud de ondervloer en plaats daarboven een 2 mm dikke ondervloer (afmetingen: 450 x 760 mm). Bv. Unisound.
12 mm	2, 3 of 5 mm	

3. Plaats het voorgevormde kader in de vloeropening en bevestig het kader aan de ondergrond met de bijgeleverde schroeven en pluggen. De hoogte is regelbaar door de kracht waarmee het kader op de ondervloer wordt bevestigd.
4. Leg de Quick-Step® deurmat in het kader. Ze hindert de deur niet bij het openen.